



Для хранения вещдоков

НОВИНКА!

СЕКЬЮРПАК-ВД (DEBVBREATHE*)

Сейф-пакет для сбора и хранения вещественных доказательств



Специально разработан для следственных органов, прокуратуры и Министерства внутренних дел для хранения вещественных доказательств правонарушений, личных вещей арестованных людей, всех зафиксированных следов с целью сохранения на них ДНК.

«Секьюрпак-ВД» может применяться медико-криминалистическими, судебно-экспертными организациями, медицинскими учреждениями, биологическими и химическими лабораториями, научными и исследовательскими центрами, различными контролирующими организациями, таможенными органами и другими государственными и коммерческими структурами.

Преимущества

- Защитный клапан, материал и специальная технология изготовления позволяют выявить любые попытки несанкционированного вскрытия с помощью механических, термических, химических воздействий, оставляя неустранимые следы.
- Отсутствие сторонней ДНК внутри сейф-пакета вследствие стерилизации газом этиленоксид.
- 6 степеней защиты (см. на обороте).
- Упаковка и сигнальное устройство одновременно.
- Возможность многократного открытия и закрытия пакета во время сбора материалов с помощью специального клапана и клейкой ленты.
- Специальная трехслойная конструкция с «дышащей» мембраной позволяет влаге испаряться из сейф-пакета, препятствуя проникновению влаги внутрь.
- Пригодны для хранения сухих и влагосодержащих вложений.
- Изготовлен с одной стороны из прозрачного полиэтилена, что позволяет видеть содержимое сейф-пакета.
- Специальные поля для нанесения информации на сейф-пакет ручкой или маркером (кроме размеров 85 x 120 и 110 x 180 мм).
- Возможность нанесения индивидуальной маркировки заказчика.

* Официальное название производителя.

Технические характеристики

Материал	воздухопроницаемый полипропилен плотностью 25 г/м ²
Размер, мм	85 x 120 195 x 320 495 x 520 110 x 180 335 x 420 635 x 800 Ширина клапана для временного опечатывания 30 мм
Цвет клапана и проявление индикаторной надписи при вскрытии клапана	синий, надпись «STOP»
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +60
Температура заклеивания, °C	не ниже +8
Нанесение индивидуальной дополнительной маркировки	от 50 000 шт.
Цвет сейф-пакета	прозрачный, задняя сторона белая
Маркировка	надпись на немецком «При хранении влажных предметов белая сторона должна быть сверху!»; поле для служебной информации; пунктирная линия, указывающая место для вскрытия; микроузор вдоль швов
Закрытие / вскрытие	вручную / с помощью ножниц
Упаковка, шт.	250, 500 и 1 000 в зависимости от размера (по 25 или 50 шт. в полиэтиленовых пакетах для исключения попадания на них ДНК)
Размер упаковки, мм	зависит от размера все сейф-пакеты упакованы в расправленном виде, без сгибов
Масса упаковки, кг	зависит от размера
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1 000



6 степеней защиты

1. При несанкционированном вскрытии защитного клапана на нем проявляется контрольная надпись «STOP», неисчезающая при повторном закрытии.
2. Многослойное покрытие, нанесенное на защитный клапан, при температурном воздействии и воздействии химическими растворителями необратимо меняет структуру и цвет.
3. Бесшовный нижний край сейф-пакета исключает несанкционированный доступ путем подрезания.
4. Боковые швы двойной проварки исключают подрезание и проникновение внутрь сейф-пакета без оставления видимых следов.
5. Микропечать вдоль швов деформируется при попытке несанкционированного вскрытия пакета по шву.
6. Маркерная метка под защитным клапаном. При умышленно-неправильном закрытии сейф-пакета метка не видна сквозь клапан.

Инструкция по применению

Сбор вещественных доказательств и закрытие сейф-пакета

1. В течение сбора вещественных доказательств используйте специальный клапан и клейкую ленту (снимите с нее розовую предохранительную подложку).
 2. Внесите записи в специальные поля сейф-пакета.
 3. Перед опечатыванием защищаемый участок поверхности кармана сейф-пакета должен быть очищен от возможных механических загрязнений.
- С защитного клапана снимите предохранительную ленту и, приложив его к карману, аккуратно разгладьте, не допуская образования воздушных пузырей.

Вскрытие

1. Перед вскрытием убедитесь в отсутствии следов несанкционированного доступа к содержимому сейф-пакета, а именно в:
 - целостности защитного клапана (отсутствии проявившейся контрольной надписи «STOP», повреждений, изменений структуры, цвета и его геометрической формы);
 - целостности материала сейф-пакета (отсутствии повреждений, складок, посторонних материалов на сейф-пакете, а также соответствии размеров сейф-пакета оригинальному размеру, отсутствию изменений сварных швов, целостности микропечати вдоль швов).
2. Произведите вскрытие при помощи ножниц с противоположной стороны от клапана в специально указанном месте.
3. Использованные сейф-пакеты необходимо хранить в соответствии с инструкциями, установленными компанией.

В случае обнаружения следов вскрытия сейф-пакета Секьюрпак или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением акта в установленном порядке. Сейф-пакет и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения сейф-пакетов Секьюрпак необходимо разработать четкую процедуру с момента их приобретения, упаковки содержимого и до вскрытия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.